

FUNKTECHNIK – ganz einfach selbst zu installieren und erstaunlich günstig.

		SENDER	ITK-200	ITKL-2	ITLS-16	ITGDT-809	ITS-150	ITZ-500	ITS-2000	ITS-23	YWT-8500	ITW-852	PIR-1000	PIR-5000	ITM-100	ITV-100	ITDS-50	SLT-7000	MLT-7100
EMPFÄNGER	FUNK-EINBAUSCHALTER 	CMR-1000	•			•	•			•			•	•	•				
		ITL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		ITDL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		ITL-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		ITL-230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		ITLM-1000	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			
		ITWR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		CMR-1224	•			•	•		•				•	•	•				
	FUNK-LAMPENFASSUNG	LBUR-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	FUNK-EINBAUDIMMER 	ITL-300	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				
		ITL-210	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				
		ITL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				
		ITDM-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				
	FUNK-SCHALTER FÜR ANTRIEBE	ITL-500	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•			
		ITL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	FUNK-ZWISCHENSTECKER 	IT-1500		•	•	•		•	•		•	•			•	•			
		ITLR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		ITLR-3500T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		ITLR-300	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				
		GRR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	FUNK-GONGS 	ITR-7000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		MLR-8300											•		•			•	
		MLR-7100											•		•			•	
		IT-9000		•	•	•		•	•		•	•			•				

X = mögliche Kombinationen von Sendern und Empfängern