











1. Überblick Ventiladapter

Adapter für eine Reihe von verschiedenen Ventiltypen sind als Zubehör erhältlich.

Adaptertypen	Best.-Nr.	Adapter	Ventil
Für Danfoss-RA-Ventile	014G0251		
Für M30 x 1,5 (K)-Ventile	014G0252		
Für Danfoss-RAV-Ventile	014G0250		
Für Danfoss-RAVL-Ventile			
Für Danfoss-RTD-Ventile	014G0253		
Für M28-Ventile:			
- MMA	014G0255		
- Herz	014G0256		
- Orkli	014G0257		
- COMAP	014G0258		

1.4 Installation des passenden Adapters

Adapter für RA-Ventile (vormontiert bei Model 014G0050)




Setzen Sie den RA-Adapter auf das Ventil, wie in der Abbildung gezeigt.



Den Adapter mithilfe des 2-mm-Inbusschlüssels festziehen.

Adapter für M30 x 1,5 (K)-Ventile




Setzen Sie den K-Adapter auf das Ventil, wie in der Abbildung gezeigt.




Den K-Adapter von Hand festziehen (max. 5 Nm).

Adapter für RAV-Ventile (Zubehör)




Inneren Adapter auf das Ventil stecken.




Äußeren Adapter von Hand festziehen (max. 5 Nm).

Adapter für RAVL-Ventile (Zubehör)




Inneren Adapter auf das Ventil stecken.



Äußeren Adapter von Hand festziehen (max. 5 Nm).


Adapter für RTD-Ventile (Zubehör)

1.



Stecken Sie den RTD-Adapter auf das Ventil, wie in der Abbildung gezeigt.

2.



Den RTD-Adapter von Hand festziehen (max. 5 Nm).

Adapter für M28-Ventile (Zubehör)

Bitte folgen Sie den mitgelieferten Anweisungen zum Ventiladapter für das M28-Ventil.

1.5 Einlegen der Batterien

Die Batterieabdeckung abnehmen und die beiden AA-Batterien einlegen.

Darauf achten, dass sie richtig eingelegt werden.

Wiederaufladbare Batterien dürfen nicht verwendet werden.

